



Montageanleitung für Mehlschwalbennester

Montage von vorgefertigten Mehlschwalbennestern unter der Dachtraufe. Gegen Verschmutzung der Fassade hilft ein Kotbrett ca. 40 cm unterhalb der Nester (wird es zu dicht unter die Nester montiert, können Elstern die Nester plündern). Bei längeren Kotbrettern sollte ein schräges Stützbrett darunter gesetzt werden, damit sich keine Schwalben unter dem Kotbrett ansiedeln. (Aus POTT-DÖRFER & SCHUPP 1995)

Konstruktionszeichnung aus: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung (2003): Tiere als Nachbarn – Artenschutz an Gebäuden

Bezugsquelle für das Heft: Kulturbuch-Verlag GmbH, Sprosserweg 3, 12351 Berlin, kbv.info@kulturbuch-verlag.de

